

Q. 「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」をつめかえたらハンドソープが泡で出なくなりました。なぜですか。

A. 「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」の中身は泡で出てくるのに最適な中身に設計しています。

「キレイキレイ」シリーズには泡で出ない「キレイキレイ薬用ハンドソープ」もありますが、「キレイキレイ薬用ハンドソープ つめかえ用」を「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」の容器につめかえてもハンドソープは泡では出ません。

つめかえる際は、必ず「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ つめかえ用」をご使用くださいますようお願い致します。

こちらは「キレイキレイ薬用ハンドソープ つめかえ用」です。



こちらは「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ つめかえ用」です。

つめかえると泡で出ます。

